



## TANIM

5lt GAZ TÜPÜ

## TEKNİK ŞARTNAME

Resim No: 4-2013-2921 / 1-2  
Malzeme: AA 6061 T6  
Üretim Şekli: Soğuk Darbeli Ekstrüzyon  
Su Kapasitesi: Min.5,0 Lt.

## ÖLÇÜLER

Gövde OD: 140 mm  
Toplam Uzunluk: 530 mm  
Diş: 25 E  
Tork: Min. 95 N/m Max. 180 N/m

## BASINÇ

Test Basıncı: 300 bar  
60°C'de Çalışma Basıncı: 200 bar  
Patlama Basıncı: 468 bar'ın üzeri

## SICAKLIK ARALIĞI

- 40°C

## AĞIRLIK

Net Ağırlık: 6,85 KG

## STANDARTLAR

99/36/EC Taşınabilir Basıncılı Kaplar Direktif'ine göre belgelendirilmiş ve ISO 7866 Standart'ına göre tasarımı yapılmıştır.

## KULLANIM TALİMATI

1. Tüpler sadece sıkıştırılmış gaz ile doldurulabilir.
2. Tüpler gösterilen şekildeki gibi yukarıya dönük olarak muhafaza edilebilir.
3. Muhafaza alanı korozyona karşı korunaklı olmalıdır.
4. Tüplerin dişleri herhangi bir hasara karşı korunmalıdır.
5. Vana montajı sırasında tüpler gereğinden fazla torka maruz kalmamalıdır.
6. Tüplerin iç ve dış yüzeyleri herhangi bir yağ, toz ve diğer atıklardan uzak tutulmalıdır.
7. Taşıma sırasında plastik fileler tüplerden çıkarılmamalıdır.
8. Tüpler düşürülmemelidir.
9. Tüpler nakliye sırasında dikkatlice taşınmalıdır.